


## **Cz** Aktualizace firmwaru fotoaparátu D800/D800E






Věnujte pozornost následujícím změnám příručky *Návod k obsluze*, ke kterým dochází v souvislosti se zveřejněním nejnovějších verzí firmwaru fotoaparátu (verze A 1.10/B 1.10).

### Menu uživatelských funkcí

Do menu uživatelských funkcí byly přidány následující položky.











#### ■ Uživatelská funkce f13: Funkce tl. záznamu videos.

Tato položka určuje funkci tlačítka záznamu videosekvence a příkazových voličů při výběru možnosti  voličem živého náhledu. S přidáním této položky do menu uživatelských funkcí došlo k přečíslování původní uživatelské funkce f13 (**Funkce tl. AF-ON na MB-D12**) na f14.

Možnost	Popis
 <b>Citlivost ISO</b>	Stisknutím tlačítka a otáčením příkazového voliče se nastavuje citlivost ISO.
 <b>Volba obrazového pole</b>	Stisknutím tlačítka a otáčením příkazového voliče se nastavují předvolená obrazová pole. Výběrem položky <b>Volba obrazového pole</b> se zobrazí seznam obrazových polí; vyberte požadované možnosti a stisknutím tlačítka  potvrďte/zrušte výběr, potom vyberte možnost <b>Hotovo</b> a stiskněte tlačítko  .
 <b>Aretace času závěrky a clony</b>	Stisknutím tlačítka a otáčením hlavního příkazového voliče se v expozičních režimech <b>S</b> a <b>M</b> zaaretuje nastavení času závěrky; stisknutím tlačítka a otáčením pomocného příkazového voliče se v expozičních režimech <b>A</b> a <b>M</b> zaaretuje nastavení clony.
<b>Žádná</b>	Otáčení příkazových voličů za současného stisknutí tlačítka nemá žádnou funkci.

#### ■ Uživatelská funkce f15: Funkce tlač. Fn na dálk. ovl.

Tato položka určuje funkci tlačítka **Fn** na volitelných bezdrátových dálkových ovládacích WR-1 a WR-T10.

Možnost	Popis
 <b>Kontrola hloubky ostrosti</b>	Stisknutím tlačítka lze zkontrolovat hloubku ostrosti.
 <b>Blokování zábleskové expozice</b>	Stisknutím tlačítka se aktivuje blokování zábleskové expozice (pouze u kompatibilních blesků). Blokování zábleskové expozice se zruší opětovným stisknutím tlačítka.
 <b>Exp. paměť/ blok. zaostření</b>	Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci blokování zaostření a expoziční paměti.
 <b>Pouze expoziční paměť</b>	Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci expoziční paměti.
 <b>Expoziční paměť (do expozice)</b>	Stisknutím tlačítka dojde k aktivaci expoziční paměti; expoziční paměť zůstává aktivní až do druhého stisknutí tlačítka, spuštění závěrky nebo dobehnutí časovače pohotovostního režimu.
 <b>Pouze blokování zaostření</b>	Stisknutím tlačítka se aktivuje blokování zaostření.
 <b>Aktivace automat. zaostřování</b>	Stisknutím tlačítka se aktivuje automatické zaostřování.
 <b>Vypnutí blesku</b>	Při expozici snímků pořízených během stisknutí tlačítka nedojde k odpálení záblesku.
 <b>+ NEF (RAW)</b>	Je-li nastavena kvalita obrazu <b>JPEG Jemný</b> , <b>JPEG Normální</b> nebo <b>JPEG Základní</b> , zobrazí se na kontrolním panelu nápis „RAW“ a při expozici dalšího snímku pořízeného po stisknutí tlačítka se zaznamená kopie snímku ve formátu NEF (RAW) (chcete-li zaznamenat kopie ve formátu NEF/RAW u více snímků za sebou, udržujte mezi expozicemi jednotlivých snímků tlačítko spouště namáčknuté do poloviny). Chcete-li se vrátit zpět bez zaznamenání kopie snímku ve formátu NEF (RAW), stiskněte tlačítko znovu.
 <b>Živý náhled</b>	Stisknutím tlačítka se spustí a ukončí živý náhled.
<b>Žádná</b>	Tlačítko nemá žádnou funkci.

#### **Bezdrátová dálková ovládání**

Závěrku fotoaparátu lze spouštět dálkově pomocí volitelných dálkových ovládacích WR-R10, WR-T10 a WR-1 (dálkové ovládání WR-R10 vyžaduje adaptér WR-A10; podrobnosti viz návod dodávaný s dálkovým ovládacím). Pokud je vybrána možnost **Záznam videosekvencí** v uživatelské funkci g4 (**Funkce tlačítka spouště**), lze použít tlačítko spouště na bezdrátovém dálkovém ovládacím ke spuštění živého náhledu pro videosekvence a k záznamu videosekvencí: namáčknutím tlačítka do poloviny se spustí živý náhled pro videosekvence a stisknutím tlačítka až na doraz se spustí nebo ukončí záznam videosekvence.

### Menu nastavení

V menu nastavení byly provedeny následující změny:

#### ■ **Bezdrát. síť. rozhraní (WT-4)/Síť (UT-1)**

Položka **Bezdrátové síťové rozhraní** v menu nastavení byla přejmenována na **Bezdrát. síť. rozhraní (WT-4)** a byla přidána položka **Síť (UT-1)** (pro získání dalších informací o položce **Síť (UT-1)** si stáhněte nejnovější verzi návodu pro komunikační jednotku UT-1).

Nezapomeňte na nejnovější verzi aktualizovat firmwaru a software dodávaný s bezdrátovým síťovým rozhraním nebo komunikační jednotkou. Aktualizujte firmwaru jednotky UT-1 na verzi 2.0 nebo novější a software Wireless Transmitter Utility na verzi 1.5.0 nebo novější.

### Zaostřování a blokování zaostření pomocí tlačítka AF-ON

Při fotografování s použitím hledáčku lze zablokovat zaostření pomocí tlačítka **AF-ON** namísto tlačítka spouště. Pokud je použita možnost **Tlačítko AF-ON** v uživatelské funkci a4 (**Aktivace zaostřování**), fotoaparát nezaostří při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny; namísto toho fotoaparát zaostří při stisknutí tlačítka **AF-ON** a současně zablokuje zaostřenou vzdálenost, která zůstává blokována až do opětovného stisknutí tlačítka **AF-ON**. Indikace zaostření v hledáčku se nezobrazuje. Aktualizace mění funkci tlačítka **AF-ON** následovně:

- **Před aktualizací:** Závěrku lze spustit kdykoli, bez ohledu na možnosti vybrané v uživatelských funkcích a1 (**Volba priority v režimu AF-C**) a a2 (**Volba priority v režimu AF-S**).
- **Po provedení aktualizace:** Pokud je vybrána možnost **Zaostření** v uživatelské funkci a2 (**Volba priority v režimu AF-S**), nelze v případě, že fotoaparát není schopen zaostřit v režimu jednorázového zaostření, spustit závěrku při použití režimu činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole.